



Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Feuerstelle hotlegs entschieden haben.

artepuro Feuerstellen besitzen einen hohen Anspruch an die Qualität des verwendeten Materials und ein exklusives Design. Jedes Produkt der Marke artepuro ist **made in Germany**-gefertigt in unserer Manufaktur in Aachen.

Zubehör:

Die Feuerstelle ist mit und ohne Glutrost erhältlich. Das Grillrost tipi, aus Edelstahl, wird als Zubehör angeboten, ebenso eine Bodenplatte, die zum Schutz des Untergrundes untergelegt werden kann.



Wir bitten Sie folgende Hinweise sorgfältig zu lesen und zu berücksichtigen, um Ihnen ein unbeschwertes Vergnügen mit Ihrer Feuerstelle hotlegs zu gewährleisten:



Aufstellung des Produkts:

Bitte wählen Sie zum Aufstellen Ihrer hotlegs Feuerstelle eine geeignete und ebene Fläche ausschließlich im Freien aus.



Brandschutzhinweise:

Achten Sie bitte auf die Möglichkeit des Funkenflugs und die Beschaffenheit des Untergrundes, da es zu großer Hitzeentwicklung beim Befeuern der Feuerstelle kommt. Im Radius von 5 m sollte der Untergrund feuerfest sein, da gelegentlich Verbrennungsrückstände und brennende Teile heraus fallen können. Entsprechende Abstände sind auch von Wänden einzuhalten, um das Verrußen zu verhindern. Das Befeuern der Feuerstelle unter Dächern, Markisen, Schirmen oder ähnlichem ist nicht zulässig.



Bitte benutzen Sie die Feuerstelle hotlegs nicht bei starkem Wind oder gar Sturm.

Es gelten stets die jeweils örtlichen und gültigen feuerpolizeilichen Vorschriften. **Die Feuerstelle bitte nie unbeaufsichtigt lassen bis das Feuer und die Glut entgültig erkalte sind.** Die erkalte Glut und Asche nur in dafür vorgesehene und geeignete Behälter entsorgen.

Die Feuerstelle hotlegs ist nicht für Kinder geeignet! Vorsicht Verbrennungsgefahr! Stellen Sie aus Sicherheitsgründen beim Feuern immer geeignete Löschmittel (Feuerlöscher, Sand etc.) griffbereit zur Verfügung.



Brennstoffe und Anzünden:

Zum Anzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden. Nur Anzündhilfen gemäß DIN EN 1860-3 benutzen. Brennbare Flüssigkeiten bitte NIE in glühende Kohle oder brennendes Holz schütten.

Prozesse an der Oberfläche der Schale: hotlegs aus Edelstahl:

Durch den Gebrauch der Schale und der Hitzeentwicklung kann es zum Verfärben der Edelstahlschale kommen. Die an diesen Stellen auftretende Schwarzfärbung durch die entstehende Hitze beim Befeuern hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer und Funktionalität Ihrer Feuerstelle. Zum Reinigen der Feuerstelle verwenden Sie bitte nur Wasser.

hotlegs aus Rohstahl:

Durch den Gebrauch der Schale und der Hitzeentwicklung kann es zu Farbveränderungen der Stahlschale kommen. Wenn sie die Schale längere Zeit nicht befeuern und sie draußen stehen lassen, oxidiert durch den Einfluss von Regen sowie ständiger Feuchtigkeit die Oberfläche und die Schale erhält eine Rostpatina. Dieser Effekt ist normal und auch gewünscht. Die Rostpatina verbrennt beim Befeuern und wird durch eine schwarze Zunderschicht ersetzt, die wiederum die Schale gegen Oxidation weitestgehend unempfindlich macht. Das Rosten der Schale hat keinerlei Einfluss auf die Funktionalität und Lebensdauer der Feuerstelle. Zum Reinigen der Feuerstelle verwenden Sie bitte nur einen Handfeger. Nicht scheuern, keine Reinigungsmittel verwenden.

Wenn doch einmal etwas passiert:

- alarmieren Sie bei einem Brand oder Unfall sofort den Rettungsdienst und die Feuerwehr mit der Rufnummer 112